



## Stopwatch | Cronômetro VL-501

### Manual de instruções

- Botão **A** (Distância / Zerar)
- Botão **B** (Função)
- Botão **C** (Iniciar / Parar)

#### Tela de funções (modo relógio)

- Botão **A**: hora do alarme
- Botão **B**: Muda a função
- Botão **C**: Mostra a data

#### Função Cronômetro

- Aperte **B** para função cronômetro
- Aperte **C** para iniciar/parar cronômetro
- Aperte **A** para pausar/zerar cronômetro


#### Função Alarme hora em hora

- Para ligar / desligar a função alarme hora em hora:

No modo relógio aperte e segure **A** e aperte **B** a tela mostrará os sete dias da semana, que significa que o alarme está ligado. Aperte e segure **A** e depois **B** novamente, os sete dias desaparecerão, indicando que a função alarme hora em hora está desligada.

#### Função Alarme

- No modo relógio aperte e segure **A** e depois **C**, o símbolo alarme (sino) aparecerá, indicando que o alarme está ativado. O alarme será desativado pressionando-se o botão **C** novamente.



#### Ajuste do Alarme

- Pressione **B** para entrar no modo ajuste do alarme (o símbolo MO irá piscar na tela).
- Aperte **A** para selecionar horas/minutos
- Aperte **C** para ajustar horas/minutos
- Aperte **B** para retornar ao modo relógio

#### Ajuste do relógio

- Pressione **B** para entrar no modo ajuste do relógio (o símbolo TU ficará piscando).
- Aperte **A** para selecionar segundos, minutos, horas, dia, mês e dia da semana.
- Aperte **C** para ajustar. Após término, pressione **B** para voltar ao modo relógio.
- Enquanto ajusta as horas, você pode apertar **C** para mudar o modo de exibição das horas (12/24hs).

**Observação:** Se após retirar a fita que isola a bateria que vêm no aparelho, nada aparecer na tela ou se a tela aparecer borrada, por favor, reinstale a bateria do aparelho.

Este documento não pode ser copiado, reproduzido ou disseminado sem o prévio consentimento por escrito da Vollo Brasil Artigos Esportivos.



Importado e distribuído por Vollo Brasil Artigos Esportivos  
Cnpj 08.877.135/0001-41 | Fabricado na China  
[www.vollo.com.br](http://www.vollo.com.br) | [sac@vollo.com.br](mailto:sac@vollo.com.br)